

5.3 Заполнение воздухом и откачка

1. Заполнение системы.
2. Удаление воздуха из роторной камеры насоса происходит автоматически после непродолжительной работы.
Кратковременная работа «всухую» не повреждает насос.

5.4 Установка времени

Установка таймера для насосов Star-Z 15 C выполняется следующим образом.

1. Для установки фактического времени повернуть диск установки времени (1) по стрелке.
2. Установить переключатель таймера на диске установки времени в положение «вкл.» (2) или «откл.» (3) в соответствии с требуемым режимом работы.

