

Informations d'installation

Wilo-Installation de pompe de relevage

Checklist

Les recommandations ci-dessous doivent être respectées avant de contacter nos services pour un démarrage :

- Le diamètre de la conduite d'évacuation est au moins égal au diamètre de sortie nominal de la pompe.
- Les pompes peuvent être retirées du puits de manière sûre sans descendre dans le puits.
- Les contacteurs à flotteur doivent être fixés près des pompe(s), à la conduite d'évacuation ou près de la paroi du puits de telle sorte qu'ils puissent suivre le niveau. De préférence avec des contrepoids.
- Le système doit être facilement accessible pour des travaux d'entretien.
- Un clapet anti-retour et une vanne sont prévus en cas d'installation stationnaire.
- Avant le placement et l'utilisation, le puits de pompage doit être dégagé des gros morceaux (par ex. déchets de construction).
- Dans le cas de dispositions fixes, des pieds d'assise doivent être utilisés avec des tiges de guidage et des chaînes.